SGH-i900
Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoituksena on kertoa laitteen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.

Tietoa aiheista, joita tässä oppaassa ei ole käsitelty, löytyy Windows Mobile® 6 Professional -käyttöjärjestelmän kohdasta Ohje.

Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat.

Vaara — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat olla haitallisia laitteellesi tai muille laitteille

Huomautus — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ *Katso* — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s. 12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ *Seuraavaksi* — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Kosketa **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Kamera** (tarkoittaa **Käynnistä**, seuraavaksi **Ohjelmat**, seuraavaksi **Kamera**)

[ ] *Hakasulkeet* — laitteen näppäimet; esimerkiksi: [⏻] (tarkoittaa virtanäppäintä)

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Tämä tuote sisältää MS:n, joka on Microsoft Corporationin tytäryhtiö, lisensoiman ohjelmiston. Microsoft ja Microsoftin nimeä kantava ohjelmisto ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Ennen kuin käytät tätä tuotetta, lue oikeudet ja rajoitukset tämän käyttöoppaan lopusta kohdasta MICROSOFTIN WINDOWS MOBILE 6 -OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.

- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
  Eri maissa — Bluetooth QD ID: B014133

- DivX® on DivX, Inc:n rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään oikeuksien omistajien luvalla.

Sisältö

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 5

1. Tekstin kirjoittaminen 14

Tekstinsyöttötavan muuttaminen 14

Tekstin oletussyöttötavan muuttaminen 14

Tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä 15

Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimistöllä 15

Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimillä 16

Tekstin kirjoittaminen Samsung-puhelinnäppäimillä 16

Luonnoksen luominen 17

2. Yhteydenpito 18

Puhelut 18

Viestinvälitys 20

3. Mediat 23

Kamera 23

Media-albumi 25

Diat 27

Touch Player 29

ShoZu 30

Video Editor 32

Suoratoistosoitin 36

FM-radio 36

4. Henkilökohtaiset tiedot 38
Yhteystiedot 38
Kalenteri 40
Office Mobile 41
Muistilaput 43
Tehtävät 44
Kello 45

5. Verkkotoiminnot 47
Windows Live 47
Messenger 47
RSS-lukija 49
Podcast-lähetykset 49
Google Launcher 50
Google Maps 51

6. Liitettävyys 53
Bluetooth 53
ActiveSync 56

7. Lisäohjelmat 59
Pelit 59
Java 59
Laskin 59
Älykäs muunnin 60
Tehtävienhallinta 60
Tehtävänvaihto 61
Laitteen hakutoiminto 61
Päävalikko 62
Resurssienhallinta 62
TV-Out Katselu 62

Digitaalinen kehys 63
Kielen vaihtaminen 64

8. Vianmääritys 66

9. MICROSOFTIN WINDOWS MOBILE 6 -OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT 71

Hakemisto 81

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia ohjeita vältyt vaarallisilta tilanteilta, toimit lain edellyttämällä tavalla ja varmistat, että puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

WARNING

Pidä laite pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä laite ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

Asenna kannettavat laitteet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut kannettavat laitteet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta laitetta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi laitteesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa laitettasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat käytettyjen akkujen tai laitteiden hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, joka voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä kannettavat laitteet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että laitteesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise laitteestasi heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise laitteesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä laitetta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise laitteesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Laite voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä laitteen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun lähetät laitteellasi tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä laitetta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat kannettavien laitteiden käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa laitettasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise laitteesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise laitteesta virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Laite voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise laitteesta virta tai valitse tila, jossa laitteen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.

- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.
- Vääräntyyppinen akku voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Käytetyt akut on hävitettävä ohjeiden mukaisesti.

Käsittele laitettasi varovasti ja järkevästi

- Älä anna laitteen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele laitetta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä laitteen valmistajan antaman takuun.
- Vältä laitteen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Laitteesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa laitetta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä laitteen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Laite ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä laitetta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Laitteesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä laitetta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta laitteen sisäiseen antenniin. Sisäinen antenni sijaitsee laitteen alareunassa.

Anna laite vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa laitettasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun laite siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai laite voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut laitteesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Laitteesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten kannettavien laitteiden myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,671 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä laite on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Laite vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää laitteen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin kannettavien laitteiden verkkosivustossa.

Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla

(Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Tämä merkintä tuotteessa ja siihen liittyvissä julkaisuissa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun se poistetaan käytöstä. Kierrättämällä tämän tuotteen voit säästää luonnonvaroja ja estää mahdolliset luontoon ja ihmisiin kohdistuvat haittavaikutukset, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.

Kotikäyttäjät voivat pyytää lisätietoja tämän tuotteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä saa laitteen jälleenmyyjältä tai paikallisilta viranomaisilta.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajiinsa ja tarkastaa hankintasopimuksensa ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.

DIVX VIDEO

DivX® on DivX, Inc:n kehittämä digitaalinen videoformaatti. Tämä laite on virallisesti DivX-sertifioitu ja toistaa DivX-videoita. Toistaa DivX®-videot kokoon 320 x 240 saakka. Saattaa toistaa DivX®-videot kokoon 400 x 240 saakka.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Tämä DivX®-sertifioitu laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Muodosta ensin laitteelle DivX VOD -rekisteröintitunnus ja lähetä se sitten rekisteröintimenettelyn aikana.

[Tärkeää: DivX VOD -sisältö on suojattu DivX DRM (Digital Rights Management) -järjestelmällä, joka sallii toiston vain rekisteröidyissä DivX-sertifioiduissa laitteissa. Jos yrität toistaa DivX VOD -sisältöä, jonka toistaminen ei ole sallittua laitteessasi, näyttöön tulee teksti "Authorization Error" ja sisällön toistaminen ei käynnisty.] Katso lisätietoja osoitteesta www.divx.com/vod.

jakso 1

Tekstin kirjoittaminen

Voit näppäillä tai kirjoittaa tekstiä ja luoda piirustuksia muistilappuihin, asiakirjoihin ja viesteihin laitteen kosketusnäytöllä.

Tekstinsyöttötavan muuttaminen

Kun sinun on kirjoitettava tekstiä, kosketa näytön alareunassa olevaa syöttöpaneelin kuvaketta. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse jokin seuraavista syöttötavoista tekstin kirjoittamiseksi:

- Näppäimistö
- Samsung Keyboard
- Samsung Keypad
- Samsung Phonepad

Voit koska tahansa näyttää tai piilottaa syöttöpaneelin koskettamalla syöttöpaneelin kuvaketta.

Joitakin syöttötavoista ei ehkä tueta kaikissa kielissä.

Tekstin oletussyöttötavan muuttaminen

1. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta missä tahansa tekstikentässä.
2. Kosketa **Asetukset...**.

3. Valitse **Syöttötapa** -välilehdestä haluamasi syöttötapa.
4. Kosketa ok.

Voit myös määrittää joidenkin syöttötapojen asetuksia.

Tekstin kirjoittaminen näppäimistöllä

1. Kosketa syöttöpaneelin kuvaketta.
2. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse **Näppäimistö**.
3. Kirjoita teksti kirjaimia koskettamalla.

Numeroiden ja symbolien kirjoitustila valitaan koskettamalla **123**. Voit valita erikoismerkkejä koskettamalla **áü**.

Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimistöllä

1. Kosketa syöttöpaneelin kuvaketta.
2. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse **Samsung Keyboard**.
3. Kirjoita teksti kirjaimia koskettamalla.
   Kirjoita isot kirjaimet koskettamalla ⬆.
   Kirjoita numerot ja symbolit koskettamalla sym 123.

Tekstin kirjoittaminen Samsung-näppäimillä

1. Kosketa syöttöpaneelin kuvaketta.
2. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse **Samsung Keypad**.
3. Kirjoita teksti kirjaimia koskettamalla.

   Jos valittuna on T9-tila, voit syöttää koko sanan koskettamalla asianomaista näppäintä.

   Jos valittuna on ABC-tila, kosketa haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

   Jos valittuna on numerotila, voit syöttää haluamasi numeron koskettamalla asianomaista näppäintä.

   Jos valittuna on erikoismerkkitila, voit syöttää haluamasi erikoismerkin koskettamalla asianomaista näppäintä.

Tekstin kirjoittaminen Samsung-puhelinnäppäimillä

1. Kosketa syöttöpaneelin kuvaketta.
2. Kosketa syöttöpaneelin kuvakkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse **Samsung Phonepad**.
3. Kirjoita teksti kirjaimia koskettamalla.

   Jos valittuna on T9-tila, voit syöttää koko sanan koskettamalla asianomaista näppäintä.

   Jos valittuna on ABC-tila, kosketa haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

   Jos valittuna on numerotila, voit syöttää haluamasi numeron koskettamalla asianomaista näppäintä.

Jos valittuna on erikoismerkkitila, voit syöttää haluamasi erikoismerkin koskettamalla asianomaista näppäintä.

Luonnoksen luominen

Voit luoda ja kaapata luonnoksia Muistilaput-toiminnolla.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Muistilaput**.
2. Kosketa **Uusi**.
3. Aloita kehyksen piirtäminen vetämällä viiva, joka koskettaa vähintään kolmea viivaa.
   Luonnoksia, jotka eivät kosketa kolmea viivaa, käsitellään tekstinä.
4. Jatka luonnoksen piirtämistä viivoilla.

Voit muokata luonnosta koskettamalla **Valikko** → **Piirrä**.

Kosketa luonnosta jonkin aikaa, kunnes valintakahvat tulevat näkyviin. Tämän jälkeen voit siirtää luonnosta tai muuttaa sen kokoa koskettamalla kahvoja tai siirtyä muihin vaihtoehtoihin koskettamalla **Valikko**.

jakso 2

Yhteydenpito

Laitteesi avulla voit lähettää ja vastaanottaa monenlaisia puheluja ja viestejä matkapuhelinverkkojen ja langattoman verkon kautta.

Puhelut

Tässä jaksossa on tietoja laitteen puhelutoiminnoista. Peruspuhelutoiminnot löytyvät pikaoppaasta.

Soittaminen ulkomaille

1. Paina [ ].
2. Kosketa tarvittaessa **Num.näpp.**.
3. Lisää ulkomaan suuntanumeron korvaava +-merkki painamalla jonkin aikaa + 0.
4. Näppäile täydellinen numero numeronäppäimillä (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita sitten näppäilemääsi numeroon koskettamalla tai painamalla [ ].
5. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Yhteystietoluetteloon tallennettuun numeroon soittaminen

1. Avaa yhteystietoluettelo koskettamalla Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Puhelinmuistio**.
2. Selaa yhteystiedon kohdalle ja kosketa yhteyshenkilön nimeä.

Voit etsiä yhteystietoa koskettamalla [🔍] ja syöttämällä muutaman kirjaimen yhteyshenkilön nimestä.

3. Kosketa numeroa, johon haluat soittaa.
4. Lopeta puhelu painamalla [📞].

Puheluhistoriaan tallennettuun numeroon soittaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Puh.loki**.
2. Valitse haluamasi puheluloki näytössä ylävasemmalla olevasta alasvetovalikosta.
3. Selaa yhteystiedon kohdalle ja kosketa yhteyshenkilön nimeä.
4. Kosketa numeroa, johon haluat soittaa.
5. Lopeta puhelu painamalla [📞].

Soitonsiirto

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset** → **Puhelin**.
2. Kosketa **Palvelut**-välilehdessä **Soitonsiirto** → **Hae asetukset...**.
3. Kosketa soitonsiirtovaihtoehtoa ja syötä puhelinnumero.
4. Kosketa [ok].

Puhelujen estäminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset** → **Puhelin**.
2. Kosketa **Palvelut**-välilehdessä **Soitonesto** → **Hae asetukset...**.

3. Kosketa puhelutyyppejä, jotka haluat estää.
4. Kosketa ok.

Viestinvälitys

Tässä jaksossa on tietoja viestitoiminnoista. Tekstin syöttämistä koskevia ohjeita on kohdassa "Tekstin kirjoittaminen". ▶ s. 14

Tekstiviestin lähettäminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Viestinvälitys** → **Viestinvälitys**.
2. Kosketa **Valikko** → **Uusi**.
3. Syötä vastaanottajan numero tai valitse yhteystieto koskettamalla **Valikko** → **Lisää vastaanottajia**.
4. Kosketa viestikenttää.
5. Kirjoita viesti.
6. Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Viestinvälitys** → **Viestinvälitys**.
2. Kosketa **Valikko** → **Uusi**.
3. Syötä vastaanottajan numero tai valitse yhteystieto koskettamalla **Valikko** → **Lisää vastaanottajia**.
4. Kosketa aihekenttää ja kirjoita viestin aihe.

   Muuta viesti multimediaviestiksi koskettamalla **Kyllä**.
5. Kosketa viestikenttää.
6. Kirjoita viesti.
7. Kosketa **Valikko** → **Työkalurivi**.

8. Kosketa liitteen kuvaketta ja lisää viestiin tiedosto:
   - : liitä kuva
   - : liitä musiikkitiedosto
   - : liitä video
   - : ota ja liitä valokuva
   - : nauhoita ja liitä puhemuistio
   - : nauhoita ja liitä video
9. Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Viestinvälitys**.
2. Kosketa sähköpostitilin nimeä.
3. Kosketa **Valikko** → **Uusi**.
4. Syötä vastaanottajan osoite vastaanottajakenttään tai valitse yhteystieto koskettamalla **Valikko** → **Lisää vastaanottaja...**.

> Kopio- ja Piilokopio-kentät sijaitsevat lähettäjäkentän yläpuolella.

5. Kosketa aihekenttää ja kirjoita viestin aihe.
6. Kosketa viestikenttää.
7. Kirjoita viesti.
8. Lisää liite koskettamalla **Valikko** → **Lisää** → liitteen tyyppi.
9. Lähetä viesti koskettamalla **Lähetä**.

Sähköpostin hakeminen verkkopalvelimesta

Ennen kuin voit hakea sähköpostiviestejä Internet-palveluntarjoajalta tai VPN-yhteyden kautta, sinun on luotava sähköpostitili.

Ohjeita viestien hakemiseksi Outlook-tililtä on kohdassa "Tietojen synkronointi". ▶ s. 57

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Viestinvälitys**.
2. Kosketa sähköpostitilin nimeä.
3. Kosketa **Valikko** → **Lähetä tai vastaanota**.

Viestien lukeminen

Voit avata kaikkien viestitiliesi (sähköposti, tekstiviesti ja multimediaviesti) viestikansiot yhdestä kohdasta.

Viestien näyttäminen:

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Viestinvälitys**.
2. Kosketa **Viestinvälitys** tai sähköpostitilin nimeä.

   Valitsemasi tilin Saapuneet-kansio avautuu.

- Voit siirtyä viestikansiosta tai tilistä toiseen näytössä ylävasemmalla olevan alasvetovalikon avulla.
- Tarkastellessasi viestiä, kosketa näyttöä kahdesti. Voit zoomata näkymää tekstin lukemiseksi.

jakso 3

Mediat

Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka kameraa, media-albumia, dioja, Touch Playeria, ShoZu-ohjelmaa, videoeditoria, Streaming Playeria ja FM-radiota käytetään. Puhelimesi muiden mediatoimintojen kuvaus löytyy Windows Mobile -ohjeesta.

Saatavilla olevat ohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan.

Kamera

Laitteesi avulla voi ottaa digitaalisia valokuvia (jpg-muodossa) tai nauhoittaa videoita (3gp-muodossa).

Valokuvan ottaminen

1. Paina jonkin aikaa [Kamera].
2. Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.
   Kamera aktivoidaan aina vaaka-asennossa.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt (katso "Kameran asetusten säätäminen").
4. Ota kuva painamalla kosketuslevyä tai [Kamera].
5. Tallenna valokuva ja palaa etsimeen koskettamalla OK.

Valokuvan katsominen

1. Kosketa etsimessä .
2. Selaa haluamasi valokuvan kohdalle.

Kameran asetusten säätäminen

Kosketa etsimessä haluamaasi kuvaketta ja sitten asetusta.

Kuvake	Toiminto
	Tila (vaihto videokameraan)
	Kuvaustila
SCN	Näkymätila
2560 1920	Kuvan koko
	Kamera-asetukset
	Salama
AF	Tarkennus
	Valkotasapaino
	Pikakatselu

Videon tallentaminen

1. Paina jonkin aikaa [Kamera].
2. Käännä laitetta vastapäivään niin, että se on vaaka-asennossa.
   Kamera aktivoidaan aina vaaka-asennossa.
3. Käynnistä videokamera koskettamalla .
4. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt (katso "Videokameran asetusten säätäminen").
5. Käynnistä tallennus painamalla kosketuslevyä tai [Kamera].

6. Lopeta tallennus koskettamalla ■ tai painamalla kosketuslevyä tai [Kamera]-näppäintä.
7. Tallenna video ja palaa etsimeen koskettamalla OK.

Videon toistaminen

1. Kosketa etsimessä ▶.
2. Selaa haluamasi videon kohdalle.
3. Toista video koskettamalla ▶.

Videokameran asetusten säätäminen

Kosketa etsimessä haluamaasi kuvaketta ja sitten asetusta.

Kuvake	Toiminto
	Tila (vaihto kameraan)
	Tallennustila
320 240	Tarkkuus
	Videoasetukset
AF	Tarkennus
	Valkotasapaino
	Pikakatselu

Media-albumi

Media-albumin avulla voit katsella ja käsitellä kaikkia laitteessasi olevia tiedostoja ja kansioita.

Valokuvan katseleminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Media-albumi**.
2. Kosketa tarvittaessa **Oma muisti** → **DCIM** → **100SSCAM**.

3. Avaa pienoiskuva koskettamalla sitä.

Valokuvien katselun aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit loitontaa kuvaa vetämällä sormella ylöspäin näytön oikeassa reunassa. Poistu zoomausnäytöstä näytöstä koskettamalla sitä kahdesti.
- Voit katsella valokuvia diaesityksenä koskettamalla **Valikko** → **Toista diaesitys**.
- Voit lähettää valokuvan koskettamalla **Valikko** → **Lähetä** → lähetys-vaihtoehto.
- Voit asettaa valokuvan taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi koskettamalla **Valikko** → **Aseta** → vaihtoehto.
- Voit poistaa valokuvan koskettamalla **Valikko** → **Poista**.
- Voit rajata valokuvaa koskettamalla **Valikko** → **Rajaa**.
- Voit muokata kuvaa koskettamalla **Valikko** → **Muokkaa kuvaa**.

Videon toistaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Media-albumi**.
2. Kosketa tarvittaessa **Oma muisti** → **DCIM** → **100SSCAM**.
3. Avaa pienoiskuva koskettamalla sitä.

Tiedostojen avaaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Media-albumi**.
2. Etsi ja avaa kansio, johon tiedosto on tallennettu.
3. Avaa asiakirja koskettamalla sen nimeä tai pienoiskuvaa.

Tiedoston lähettäminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Media-albumi**.
2. Etsi ja avaa kansio, johon tiedosto on tallennettu.
3. Lähetä tiedosto koskettamalla **Valikko** → **Lähetä** → lähetysvaihtoehto.
   - Voit lähettää tiedoston multimediaviestinä valitsemalla **Viestinä** ▶ s. 20
   - Voit lähettää tiedoston langattomalla Bluetooth-toiminnolla valitsemalla **Bluetoothilla** ▶ s. 54

Diat

Diat-toiminnolla voit luoda valokuva-albumeja, muokata valokuvia ja näyttää diaesityksiä taustamusiikin kanssa.

Valokuva-albumin luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Diat**.
2. Kosketa **Valikko** → **Luo albumi**.
3. Kirjoita albumin nimi, aseta luontipäivä ja kosketa **OK**.
4. Etsi kuva toisesta albumista ja kosketa **Valikko** → **Muokkaa** → **Kopioi**.
5. Kosketa uuden albumin nimeä ja sitten **Valikko** → **Muokkaa** → **Liitä**.

Valokuvien muokkaaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Diat**.
2. Avaa valokuva koskettamalla pienoiskuvaa kaksi kertaa.
3. Kosketa **Valikko** → muokkaus-toiminto (**Kierrä vasemmalle**, **Kierrä oikealle**, **Rajaa**, **Tehoste**).
4. Rajaa kuvaa tai valitse tehostevaihtoehto (tarvittaessa).
5. Tallenna muutokset koskettamalla ok.

Diaesitysten katselu taustamusiikin kanssa

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Diat** → valokuva-albumi.
2. Kosketa **Valikko** → **Diaesitys**.
3. Koskettamalla näyttöä diaesityksen aikana saat esiin seuraavat näppäimet:

Kuvake	Toiminto
	Tauko
	Toista
	Pysäytä
	Siirry edelliseen kuvaan
	Siirry seuraavaan kuvaan
	Kierrä kuvaa
	Vaihda taustamusiikki
	Lopeta diaesitys

Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä sormeasi kosketuslevyllä ylös tai alas, jos kosketuslevyn tilaksi on valittu **Nelisuuntainen navigointi** (kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset** → **Järjestelmä**-välilehti → **Sormihiiri**).

Touch Player

Touch Player -ohjelmalla voit toistaa laitteen muistissa olevia musiikki- ja videotiedostoja.

Kirjaston päivittäminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Touch Player**.
2. Kosketa (tarvittaessa).
3. Kosketa **Päivitä**.
4. Päivitä kirjasto koskettamalla **Etsi**.
5. Kun kirjaston päivitys on tehty, kosketa **Valmis**.

Musiikki- ja videotiedostojen toistaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Touch Player**.
2. Kosketa (tarvittaessa).
3. Kosketa haluamaasi kirjastoa.
4. Kosketa haluamaasi tiedostoa.
5. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Kuvake	Toiminto
	Tauko
	Toista
	Siirry edelliseen tiedostoon

Kuvake	Toiminto
	Siirry seuraavaan tiedostoon
	Palaa tiedostoluetteloon
	Säädä äänenvoimakkuutta

Soittolistan luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Touch Player**.
2. Kosketa (tarvittaessa).
3. Kosketa haluamaasi kirjastoa.
4. Kosketa **Valikko** → **Uusi soittolista**.
5. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja kosketa **Seuraava**.
6. Lisää tiedostot koskettamalla ja kosketa sitten **Tallenna**.

Touch Playerin mukauttaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Touch Player**.
2. Kosketa **Asetukset** tai **Valikko** → **Asetukset**.
3. Mukauta Touch Playeria säätämällä asetuksia.
4. Kosketa **Valmis**.

ShoZu

ShoZu-ohjelmalla voit ladata valokuvia ja videoita suosikkisivustoihisi ja blogeihisi sekä noutaa niistä uusimmat päivitykset.

ShoZu-ohjelman aktivoiminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **ShoZu**.
2. Kosketa **Valikko** → **Aktivoi** → **Ei**.

3. Kosketa **Valikko** → **Hyväksy**.
4. Valitse **OK**.
5. Kosketa **Valikko** → **Siirry kohteeseen** → **Asetukset**, jos haluat tarkastella tilin tietoja.

Uuden verkkokohteen luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **ShoZu**.
2. Valitse **Share-It** ja kosketa **OK**.
3. Valitse **Kohteet**.
4. Kosketa **Valikko** → **Lisää uusi kohde**.
5. Valitse kohde.
6. Kosketa **Kyllä**.
7. Kirjoita tiedot ja kosketa **Valmis**.

Tiedoston lataaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **ShoZu**.
2. Valitse **Share-It**.
3. Valitse **Kaikki tiedostot** ja valitse sitten tiedostot, jotka haluat ladata.
4. Kosketa **Valikko** → **Lähetä**.
5. Valitse kohde.

Uusimpien päivitysten vastaanottaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **ShoZu**.
2. Valitse **ZuCastit** ja kosketa **OK**.
3. Valitse **Hae ZuCasteja** ja haluamasi luokka.
4. Valitse haluamasi verkkosivusto.

5. Lataa verkkosivustosta uusimmat päivitykset näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

Video Editor

Videoeditorin avulla voit muokata tai tehdä videoita yhdistelemällä valokuvia tai videoita.

Videon rajaaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Video Editor**.
2. Kosketa **Muokkaa videota**.
3. Valitse videotiedosto.
4. Aloita toisto koskettamalla ▶.
5. Kosketa kohdassa, josta haluat uuden videon alkavan.
6. Kosketa kohdassa, johon haluat uuden videon loppuvan.
7. Kosketa **Tallenna**.
8. Kun video on tallennettu, kosketa **Valmis**.

Tallennetun äänen lisääminen videoon

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Video Editor**.
2. Kosketa **Muokkaa videota**.
3. Valitse videotiedosto.
4. Kosketa .
5. Aloita toisto koskettamalla ▶.
6. Lisää jokin tallentamasi ääni koskettamalla .
7. Siirry haluamasi äänitiedoston kohdalle ja kosketa **Valitse**.

8. Kosketa , jos haluat pysäyttää äänitiedoston lisäämisen.
9. Kosketa **Tallenna**.
10. Kun video on tallennettu, kosketa **Valmis**.

Uuden äänen lisääminen videoon

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Video Editor**.
2. Kosketa **Muokkaa videota**.
3. Valitse videotiedosto.
4. Kosketa .
5. Aloita toisto koskettamalla .
6. Tallenna lisättävä uusi ääni koskettamalla .
7. Lopeta tallentaminen koskettamalla .
8. Kosketa **Tallenna**.
9. Kun video on tallennettu, kosketa **Valmis**.

Tekstien lisääminen videoon

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Video Editor**.
2. Kosketa **Muokkaa videota**.
3. Valitse videotiedosto.
4. Kosketa .
5. Aloita toisto koskettamalla .
6. Kosketa kohdassa, jossa haluat tekstin näkyvän.
7. Kirjoita lisättävä teksti.
8. Säädä sijaintia ja muuta fontin muotoa.
9. Kosketa **Valmis**.

10. Kosketa kohdassa, jossa haluat tekstin katoavan.
11. Kosketa **Tallenna**.
12. Kun video on tallennettu, kosketa **Valmis**.

Kuvankaappaus videotiedostosta

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Video Editor**.
2. Kosketa **Muokkaa videota**.
3. Valitse videotiedosto.
4. Kosketa .
5. Ota kuva senhetkisestä näytöstä koskettamalla .

Kuvaesityksen tekeminen

Voit yhdistää suosikkivalokuvasi kuvaesitykseksi.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Video Editor**.
2. Kosketa **Tee valokuvafilmi**.
3. Valitse haluamasi valokuvat ja kosketa **Valitse**.
4. Kun katselet valokuvia, voit käyttää seuraavia toimintoja koskettamalla **Valikko**:

Valinta	Toiminto
Lisää	Lisää valokuva tai ääni
Tehoste	Muuta värisävyä tai käytä erikoistehostetta

Valinta	Toiminto
Siirtymä	Muuta kuvaesityksen siirtymiä valokuvien välillä
Kesto	Määritä valokuvien kesto
Lisää teksti	Lisää teksti
Poista	Poista valokuvat
Asetukset	Muuta videotiedoston tallennusominaisuuksia, kuten kuvanlaatua, muistipaikkaa ja valokuvien kestoa

5. Kosketa lopuksi **Tallenna**.
6. Kun video on tallennettu, kosketa **Valmis**.

Kuvakäsikirjoituksen tekeminen

Voit tehdä kuvakäsikirjoituksen yhdistämällä valokuvia ja videoita.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Video Editor**.
2. Kosketa **Luo kuvakäsikirjoitus**.
3. Valitse haluamasi valokuvat ja videot ja kosketa **Valitse**.
   Voit käyttää samoja asetuksia kuin kuvaesityksen tekemisessä. Katso edellistä kohtaa.
   Voit lisäksi rajata valitsemaasi videoa tai lisätä siihen äänen valitsemalla **Muokkaa**.
4. Kosketa lopuksi **Tallenna**.
5. Kun video on tallennettu, kosketa **Valmis**.

Suoratoistosoitin

Voit toistaa verkosta suoratoistotiedostoja.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Suoratoistosoitin**.
2. Kosketa **Avaa**.
3. Kirjoita palvelimen nimi URL-kenttään ja kosketa **Yhdistä**.

FM-radio

Voit kuunnella suosikkikanaviasi FM-radion avulla.

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke kuuloke monitoimiliitäntään.
2. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle koskettamalla .
4. Etsi käytettävissä olevat radiokanavat koskettamalla tai .
5. Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta, kosketa ja säädä sitten voimakkuutta.

   Jos haluat siirtää äänen kaiuttimeen, kosketa **Valikko** → **Kaiutin käytössä**.

Radiokanavien tallentaminen automaattisen kanavanhaun avulla

1. Voit etsiä käytettävissä olevat radiokanavat automaattisesti koskettamalla radionäytössä **Hae**.
2. Kosketa **Valmis**.

Radioasemien tallentaminen manuaalisesti

1. Siirry radionäytössä haluamasi radiokanavan kohdalle.
2. Tallenna asema koskettamalla .

Aseman valitseminen

1. Kosketa radionäytössä FM 1 tai FM 2.
2. Kosketa haluamaasi asemaa.

FM-radiolähetyksen nauhoittaminen

1. Nauhoita parhaillaan kuuluva lähetys koskettamalla radionäytössä **Valikko** → **REC**.
2. Kosketa lopuksi **Pysäytä**.
   Nauhoitettu tiedosto tallennetaan **Media-albumi**.

jakso 4

Henkilökohtaiset tiedot

Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka Yhteystiedot-, Kalenteri-, Office Mobile-, Muistilaput-, Tehtävät- ja Kello-sovelluksia käytetään.

Saatavilla olevat ohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan.

Yhteystiedot

Tässä jaksossa kerrotaan, miten voit tallentaa henkilökohtaisia tietoja, kuten nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita, yhteystietokortteihin ja -ryhmiin.

Uuden Outlook-yhteystiedon luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Puhelinmuistio** → **Uusi** → **Outlook-yhteystieto**.
2. Kirjoita yhteystiedot.
3. Kun olet antanut tiedot, tallenna yhteystietokortti koskettamalla ok.

Uuden SIM-yhteystiedon luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Puhelinmuistio** → **Uusi** → **SIM-yhteystieto**.
2. Kirjoita yhteystiedot.
3. Kun olet antanut tiedot, tallenna yhteystietokortti koskettamalla ok.

Yhteystietokortin etsiminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa ja kirjoita muutama kirjain yhteyshenkilön nimestä. Kirjaimia syöttäessäsi näytössä näkyvät vastaavat yhteystiedot.
3. Avaa yhteystieto koskettamalla sitä.

Yhteystietokorttien kopioiminen tai siirtäminen

Voit kopioida yhteystietokortteja laitteestasi SIM-kortille ja päinvastoin. Outlook-yhteystiedosta voidaan kopioida SIM-kortille ainoastaan yhteystiedon nimi ja puhelinnumero. Kaikkien yhteystietojen säilyttämiseksi Outlook-yhteystiedot on synkronoitava tietokoneen kanssa (katso "Tietojen synkronointi" ▶ s. 57).

Outlook-yhteystiedon kopioiminen SIM-kortille

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Puhelinmuistio**.
2. Avaa yhteystieto koskettamalla sitä.
3. Kosketa **Avaa yhteystiedot**.
4. Kosketa **Valikko** → **Tallenna SIM-kortille**.

SIM-yhteystiedon kopioiminen laitteeseen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Puhelinmuistio**.
2. Avaa yhteystieto koskettamalla sitä.
3. Kosketa **Avaa yhteystiedot**.
4. Kosketa **Valikko** → **Tallenna yhteystietoihin**.

Pikavalintanumeron määrittäminen yhteystietokortille

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Puhelinmuistio**.
2. Avaa yhteystieto koskettamalla sitä.
3. Kosketa **Avaa yhteystiedot**.
4. Kosketa **Valikko** → **Lisää pikavalintoihin...**.
5. Aseta pikavalintanumero koskettamalla sijaintikentän vieressä olevaa ylä- tai alanuolta.
6. Kosketa lopuksi ok.

Kuvan tai soittoäänen liittäminen yhteystietokorttiin

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Puhelinmuistio**.
2. Avaa yhteystieto koskettamalla sitä.
3. Kosketa **Avaa yhteystiedot**.
4. Kosketa **Valikko** → **Muokkaa**.
5. Liitä kuva koskettamalla kuvakenttää ja valitsemalla kuva.
6. Liitä soittoääni koskettamalla soittoäänikenttää ja valitsemalla soittoääni.
7. Kosketa lopuksi ok.

Kalenteri

Kalenterin avulla voit pitää kirjata tapaamisista, syntymäpäivistä ja muista tapahtumista.

Kalenteritapahtuman luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Kalenteri**.

2. Kosketa **Valikko** → **Uusi tapaaminen**.
3. Täytä kentät ja muuta tapahtuman asetuksia.
4. Kosketa lopuksi ok.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Kalenteri**.
2. Kosketa **Valikko** → **Näytä** → näkymän tyyppi.

Tapahtuman hälytyksen pysäyttäminen

Kun asettamasi kalenteritapahtuman hälytys soi, kosketa **Hylkää**.

Office Mobile

Office Mobile -sovelluksella voi luoda ja muokata Excel-työkirjoja, Word-asiakirjoja ja OneNote-muistilappuja tai avata ja katsella PowerPoint-diaesityksiä. Laitteesi tukee Office 97:llä ja sitä uudemmilla versioilla luotuja tiedostoja.

Excel-työkirjan luominen ja muokkaaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Office Mobile** → **Excel Mobile**.
2. Luo uusi asiakirja (tarvittaessa) koskettamalla **Uusi**.
3. Valitse solu koskettamalla sitä.
4. Kirjoita arvot tai teksti syöttöpaneelin avulla ja kosketa ↵.
5. Toista vaiheet 3-4 tarpeen mukaan.

6. Voit muotoilla soluja koskettamalla **Valikko** → **Muokkaa**, **Lisää**, **Muotoile** tai **Työkalut**.
7. Tallenna työkirja koskettamalla ok.

Katso lisätietoja online-ohjeesta.

Word-asiakirjan luominen ja muokkaaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Office Mobile** → **Word Mobile**.
2. Luo uusi asiakirja (tarvittaessa) koskettamalla **Uusi**.
3. Luo asiakirja syöttöpaneelin avulla.
4. Voit muuttaa fonttia tai kappaleen muotoilua koskettamalla **Valikko** → **Muotoile** → **Fontti...** tai **Kappale...**.
5. Tallenna asiakirja koskettamalla ok.

Katso lisätietoja online-ohjeesta.

PowerPoint-diaesityksen avaaminen ja katseleminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile**.
2. Hae PowerPoint-tiedosto koskettamalla PowerPoint Mobile -näytön ylävasemmalla olevaa alasvetovalikkoa.
3. Käynnistä diaesitys koskettamalla tiedoston nimeä.
4. Dioja siirretään eteenpäin koskettamalla näyttöä.
5. Jos haluat palata edelliseen diaan, kosketa ▲ → **Edellinen**.
6. Kun haluat lopettaa diaesityksen, kosketa ▲ → **Lopeta esitys**.

Katso lisätietoja online-ohjeesta.

Muistilapun luominen ja muokkaaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile**.
2. Luo uusi muistilappu koskettamalla aluksi **Uusi**.
3. Luo muistilappu syöttöpaneelin avulla.
4. Voit muuttaa muotoa koskettamalla **Valikko** → **Muotoilu** → tyyppi.
5. Voit lisätä muistilappuihin kuvia tai ääntä koskettamalla **Valikko** → **Ota kuva**, **Lisää kuva** tai **Lisää nauhoitus**.
6. Tallenna muistilappu valitsemalla **Valmis**.

Katso lisätietoja online-ohjeesta.

Muistilaput

Muistilaput-toiminnolla voit luoda muistioita, luonnoksia ja nauhoituksia.

Muistilapun luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Muistilaput**.
2. Luo uusi muistilappu (tarvittaessa) koskettamalla **Uusi**.
3. Kirjoita muistilappu syöttöpaneelin avulla.

   Lisätietoja luonnosten luomisesta on kohdassa "Luonnoksen luominen". ▶ s. 17

   Jos haluat tehdä nauhoituksia, kosketa **Valikko** → **Näytä nauhoitustyökalurivi**.
4. Kosketa lopuksi ok.

Muistilapun lähettäminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Muistilaput**.
2. Kosketa jonkin aikaa muistilappua, jonka haluat lähettää.
3. Kosketa haluamaasi lähetysasetusta:
   - Jos haluat lähettää tiedoston multimediaviestinä, valitse **Lähetä...** ▶ s. 20
   - Jos haluat lähettää tiedoston langattomalla Bluetooth-toiminnolla, valitse **Lähetä tiedosto langattom...** ▶ s. 54

Tehtävät

Tehtävät-toiminnolla voit luoda tehtävälistoja ja muistutuksia.

Tehtävän luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Tehtävät**.
2. Kosketa **Valikko** → **Uusi tehtävä**.
3. Anna tehtävän tiedot.

   Voit asettaa tehtävään muistutuksen koskettamalla määräpäiväkenttää ja asettamalla määräpäivän. Kosketa muistutuskenttää, valitse **Muistuta** ja aseta muistutuksen aika ja päivämäärä.

4. Kosketa lopuksi ok.

Tehtävän merkitseminen tehdyksi

Kun olet tehnyt tehtävän, palaa Tehtävät-näyttöön (kosketa **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Tehtävät**) ja kosketa tehtävän nimen vieressä olevaa valintaruutua. Kun tehtävä on merkitty tehdyksi, kyseiselle tehtävälle ei enää anneta määritettyjä muistutuksia.

Kello

Tässä jaksossa on tietoa hälytysten, merkkipäivien ja maailmankellon asettamisesta ja hallinnasta. Voit myös käyttää sekuntikelloa.

Hälytyksen asettaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Kello**.
2. Kosketa **Uusi**.
3. Määritä hälytyksen asetukset.
4. Kosketa lopuksi **Valmis**.

Hälytyksen pysäyttäminen

Kun laitteesta kuuluu hälytys ilman torkkutoimintoa, kosketa **Hylkää**. Kun laitteesta kuuluu hälytys, johon liittyy torkkutoiminto, pysäytä se koskettamalla **Hylkää** tai pysäytä se torkkutoiminnolla koskettamalla **Torkku**.

Merkkipäivän asettaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Kello**.
2. Kosketa näytön yläreunassa olevaa riviä ja valitse alasvetovalikosta **Muistopäivä**.
3. Kosketa **Uusi**.

4. Määritä merkkipäivän asetukset.
5. Kosketa lopuksi **Valmis**.
6. Kosketa **POIS** ja valitse, kuinka monta päivää ennen merkkipäivää haluat ilmoituksen.

Maailmankellon luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Kello**.
2. Kosketa näytön yläreunassa olevaa riviä ja valitse alasvetovalikosta **Maailmankello**.
3. Kosketa maailmankellon sijaintia.
4. Määritä maailmankellon asetukset.
5. Kosketa lopuksi **Valmis**.
6. Tallenna muutokset koskettamalla **Kyllä**.

Jos haluat muuttaa järjestelmän kelloa, kosketta **Järj. kello** ja valitse haluamasi kellonaika.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Kello**.
2. Kosketa näytön yläreunassa olevaa riviä ja valitse alasvetovalikosta **Sekuntikello**.
3. Kosketa **Käynnistä**.
4. Voit tallentaa kierrosaikoja valitsemalla **KIERROS**.
5. Kosketa lopuksi **Pysäytä**.
6. Tyhjennä tallennetut ajat koskettamalla **Nollaa**.

jakso 5

Verkkotoiminnot

Tässä jaksossa esitellään Windows Live, Messenger, RSS-lukija, Podcastit-lähetykset, Google Launcher ja Google Maps. Lisätietoja Internet-yhteyden muodostamisesta ja Internet Explorerin ja Opera-selaimen käyttämisestä on laitteen Ohjeessa sekä online-ohjeessa.

Saatavilla olevat ohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan.

Windows Live

Windows Live -sovelluksella voit olla yhteydessä ystäviisi ja hakea nopeasti tietoa langattomasta verkosta.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Windows Live**.
2. Kosketa **Kirjaudu Windows Live -palveluun** → **Hyväksy**.
3. Anna käyttäjätunnuksesi ja salasanasi ja kosketa **Seuraava**.
4. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Messenger

Messengerin avulla voit pysyä muiden tavoitettavissa ja ajan tasalla sähköposteistasi olematta jatkuvasti yhteydessä langattomaan verkkoon. Yhteys muodostetaan uudelleen, kun uusi viesti saapuu tai kun haluat käyttää Internet-palveluita.

Messengerin käyttöönotto ja sisäänkirjautuminen

1. Kirjaudu Windows Liveen (ks. edellinen osa).
2. Siirry kohtaan **Messenger**.
3. Kosketa kohtaa **Kirjaudu sisään napauttamalla tätä**.
4. Valitse sisäänkirjautumistilasi vierittämällä vasemmalle tai oikealle ja kosketa **Kirjaudu**.

Chattailu Messengerilla

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Messenger**.
2. Etsi yhteyshenkilön nimi, kosketa sitä ja sen jälkeen **Pikaviesti**.
3. Kirjoita viesti näytön alaosassa olevaan tekstikenttään ja kosketa **Lähetä**.
4. Chattailun aikana voit käyttää seuraavia toimintoja:
   - lisätä hymiöitä: kosketa **Valikko** → **Lisää hymiö**
   - siirtää tiedostoja: kosketa **Valikko** → **Lähetä** → tiedoston tyyppi → tiedosto
   - kutsua yhteyshenkilön chattiin: kosketa **Valikko** → **Asetukset** → **Lisää osallistuja**
   - nauhoittaa ja lähettää äänileikkeen: valitse **Äänileike**, nauhoita äänileike ja kosketa **Lähetä**
   - vaihtaa yhteyshenkilöluettelon ja chatin välillä: vieritä vasemmalle tai oikealle
5. Kun haluat lopettaa chatin, kosketa **Valikko** → **Lopeta keskustelu**.

RSS-lukija

Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka voit hakea uusimmat uutiset ja tiedot mielisivustoistasi RSS-lukija -ohjelman avulla.

Tätä varten sinun on ensin luotava yhteys.

Syötteiden luominen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **RSS-lukija**.
2. Kosketa **Valikko** → **Uusi tilaus** → **Anna URL-osoite**.
3. Kirjoita internet-osoite, josta haluat tilata syötteitä, ja kosketa **Lisää**.

Viimeisimmän sisällön lukeminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **RSS-lukija**.
2. Hae viimeisin sisältö valitsemalla syöte ja koskettamalla **Valikko** → **Päivitä**.
3. Kosketa **Valmis**.
4. Valitse päivitetty lähetys.

Podcast-lähetykset

Podcast-lähetysten avulla voit käyttää ja nauttia verkon musiikkipalveluita ja luoda omia soittolistoja.

Ääni- ja videotiedostojen hakeminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Podcastit**.
2. Valitse Podcast-näytössä **Podcast-lähetykset**.
3. Kosketa **Valikko** → **Uusi tilaus** → **Online-haku**.

4. Kirjoita sana ja kosketa **Hae**. Laite etsii hakua vastaavia uutisia langattomasta verkosta ja tuo etsinnän tulokset näkyviin.
5. Siirry raportin kohdalle ja kosketa **Lisää**.

Tallennettujen ääni- ja videotiedostojen toistaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Podcastit**.
2. Valitse Podcast-näytössä **Jaksoluettelo**, **Viimeiset 10 podcast-lähetystä** tai **Kirjasto**.
3. Valitse haluamasi tiedosto ja kosketa **Valikko** → **Toista**.

> Voit avata toisen soittolistan koskettamalla **Muuta**.

Kirjaston päivittäminen

Ääni- ja videokirjastojen ja soittolistojen päivittäminen uusilla tiedostoilla.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Podcastit**.
2. Valitse Podcast-näytössä **Podcast-lähetykset** tai **Jaksoluettelo**.
3. Kosketa **Valikko** → **Päivitä**.

> Valitse oletusmuistipaikka koskettamalla Podcast-näytössä **Valikko** → **Asetukset**.

Google Launcher

Google Launcher -ohjelman avulla voit käyttää erilaisia Google-palveluja, kuten hakukonetta, Google Maps -palvelua.

Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Google Launcher**.

Google Maps

Google Maps -palvelusta voit hakea online-karttoja kaduista, kaupungeista tai maista. Google Maps -palvelusta saat myös ajo-ohjeet valitsemaasi kohteeseen. Lisäksi voit tarkastella paikallisten yritysten tietoja, mukaan lukien sijainti ja yhteystiedot.

Karttojen hakeminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Google Maps**.
2. Kun näyttöön tulevat Google Mapsin sopimusehdot, lataa online-kartta koskettamalla **Hyväksyn**.
3. Kosketa **OK**.
4. Selaa karttaa.
   - Lähennä: kosketa .
   - Loitonna: kosketa .
   - Selvitä nykyinen sijainti: kosketa **Valikko** → **Oma sijaintini**
   - Muuta näyttötilaa: kosketa **Valikko** → **Satelliittinäkymä**
   - Selvitä liikenneolosuhteet reaaliaikaisesti: Kosketa **Valikko** → **Näytä liikennetiedot**
   - Muodosta yhteys ulkoiseen GPS-vastaanottimeen: Kosketa **Valikko** → **Käytä GPS:ä**

Kun käytät GPS-palveluja, pidä laitetta pystyasennossa.

Tietyn sijaintipaikan etsiminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Google Maps** → **Haku**.
2. Kirjoita etsittävän yrityksen osoite tai luokka ja kosketa sitten **OK**.

3. Voit katsoa tarkempia tietoja koskettamalla hakutulosta.
4. Kosketa **Asetukset**, jos haluat katsoa ajo-ohjeet tai soittaa yritykseen.
5. Palaa karttaan koskettamalla **OK**.
6. Jos haluat tyhjentää kartalla olevat tiedot, kosketa **Valikko** → **Tyhjennä kartta**.

Ajo-ohjeiden hakeminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Google Maps** → **Valikko** → **Reittiohjeet...**.
2. Kirjoita lähtö- ja tulo-osoite.
3. Kosketa **OK**.
4. Tarkasta ajoaika ja ajo-ohjeet määränpäähän.
5. Katso reittiä kartalla koskettamalla **Näytä**.
6. Jos haluat tyhjentää kartalla olevat tiedot, kosketa **Valikko** → **Tyhjennä kartta**.

Google Mapsin nollaaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Google Maps** → **Valikko** → **Asetukset** → **Palauta Google Maps**.
2. Kosketa **Palauta**.

jakso 6

Liitettävyys

Tässä jaksossa kerrotaan, kuinka voit siirtää tietoja laitteestasi ja laitteeseesi langattomasti Bluetooth-ominaisuuden avulla ja synkronoida laitteesi tietokoneen kanssa ActiveSync-sovelluksen avulla. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta langattomaan verkkoon tai virtuaaliseen yksityisverkkoon (VPN) löytyy laitteesi Windows Mobile -ohjeesta.

Bluetooth

Voit muodostaa yhteyden muihin langattomiin Bluetooth-laitteisiin, jotka ovat enintään 10 metrin etäisyydellä. Laitteiden välillä olevat seinät tai muut esteet voivat estää langattoman yhteyden tai heikentää sitä.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset**.
2. Kosketa **Yhteydet**-välilehdessä **Bluetooth**.
3. Kosketa **Tila**-välilehdessä kohdan **Ota Bluetooth käyttöön** vieressä olevaa valintaruutua.
4. Jotta muut laitteet voivat etsiä ja muodostaa yhteyden laitteeseesi, kosketa kohdan **Salli toisten laitteiden tunnistaa tämä laite** vieressä olevaa valintaruutua.
5. Kosketa ok.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset**.
2. Kosketa **Yhteydet**-välilehdessä **Bluetooth**.
3. Kosketa **Laitteet**-välilehdessä **Lisää uusi laite...**.
   Laitteesi etsii ja näyttää Bluetooth-laitteiden luettelon.
4. Kosketa laitteen nimeä ja kosketa sitten **Seuraava**.
5. Anna laitteen, johon haluat muodostaa yhteyden, 1-16-numeroinen Bluetooth-tunnistusnumero ja kosketa **Seuraava**.

Jotta yhteyden voi muodostaa toiseen Bluetooth-laitteeseen, kummassakin laitteessa on oltava käytössä sama salasana. Kuulokemikrofonit tai handsfree-laitteet voivat käyttää kiinteää tunnuskoodia, kuten **0000**.

6. Kosketa **Lisäasetukset**.
7. Vaihda toisen laitteen näyttönimi ja valitse haluamasi palvelut.
8. Kosketa **Tallenna**.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Etsi lähetettävä kohde tai tiedosto.
2. Valitse lähetysvaihtoehto.
3. Kosketa laitetta luettelossa.

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset**.
2. Kosketa **Yhteydet**-välilehdessä **Langaton siirto**.
3. Kosketa kohdan **Vastaanota kaikki tulevat langattomat siirrot** vieressä olevaa valintaruutua.
4. Kosketa ok.
5. Kun sinua kehotetaan sallimaan tietojen tuonti, kosketa **Kyllä**.

Bluetooth COM -portin määrittäminen

Jos lähetettäviä tiedostoja on useita, voit määrittää Bluetooth COM -portin.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset**.
2. Kosketa **Yhteydet**-välilehdessä **Bluetooth**.
3. Kosketa **COM-portit** -välilehdessä **Uusi lähtevän liikenteen portti**.
4. Kosketa laitteen nimeä lähetysportteja varten ja kosketa **Seuraava**.
5. Valitse COM-portti.
6. Kosketa kohdan **Suojattu yhteys** vieressä olevaa valintaruutua, jos haluat luoda laitteiden välille suojatun yhteyden.
7. Kosketa **Valmis**.

ActiveSync

ActiveSync-sovelluksella voit synkronoida laitteesi tietokoneen kanssa ja luoda ja palauttaa varmuuskopioita tiedoistasi.

ActiveSync-sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

Ennen kuin voi synkronoida tietosi, sinun on asennettava ActiveSync joko mukana toimitetulta CD-ROM-levyltä tai Microsoftin verkkosivuilta (http://www.microsoft.com).

ActiveSync-sovelluksen asentaminen CD-ROM-levyltä

1. Aseta CD-ROM-levy tietokoneesi levyasemaan.
2. Tee asennus loppuun seuraamalla näyttöön tulevia ohjeita.
3. Kun asennus on valmis, muodosta yhteys laitteesi ja tietokoneen välille synkronoinnin ohjatun asennustoiminnon antamien ohjeiden mukaan ja luo tietojen jakelukumppanuus.

Kytke laite tietokoneeseen PC-datakaapelin avulla.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset**.
2. Kosketa **Yhteydet**-välilehdessä **USB-yhteystila** → **ActiveSync**.
3. Kosketa ok.
4. Liitä PC-datakaapelin toinen pää laitteesi monitoimiliittimeen ja toinen pää tietokoneesi USB-porttiin.

Voit muodostaa yhteyden laitteestasi tietokoneeseen myös langattoman Bluetooth-ominaisuuden kautta. Katso "Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen". ▶ s. 54

Tietojen synkronointi

Kun yhdistät laitteesi tietokoneeseen, ActiveSync-sovelluksen tulisi käynnistää tietojen synkronointi automaattisesti. Voit käynnistää synkronoinnin manuaalisesti koskettamalla **Synkronoi**. Synkronointi pysäytetään koskettamalla **Pysäytä**.

Voit myös manuaalisesti etsiä ja kopioida tiedostoja laitteestasi tietokoneeseen ja päinvastoin. Kosketa Microsoft ActiveSync -näytössä **Selaa**.

Lisätietoa tietojen synkronoinnista on ActiveSync-sovelluksen ohjeessa.

Jos alustat Oma tallennustila -kansion yhdistetyssä tietokoneessa, kirjoitusnopeus Oma tallennustila -kansioon saattaa aleta. Alusta Oma tallennustila -kansio laitteessa.

Exchange-palvelimen lisääminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **ActiveSync**.
2. Kosketa **Valikko** → **Lisää palvelinlähde...**.
3. Kirjoita sähköpostiosoite.
4. Kosketa **Seuraava**.
5. Kirjoita Exchangen käyttäjänimi, salasana ja toimialueen nimi.

6. Kosketa **Seuraava**.
7. Anna palvelimen osoite.

   Voit muodostaa suojatun yhteyden koskettamalla kohdan **Tämä palvelin vaatii salatun (SSL) yhteyden** vieressä olevaa valintaruutua.
8. Kosketa **Seuraava**.
9. Valitse synkronoitavat tietotyypit.
10. Kosketa lopuksi **Valmis**.

Synkronointiaikataulun muuttaminen

Jos synkronoit tietosi säännöllisesti Exchange-palvelimen kautta, voit määrittää sekä ruuhka-aikojen että hiljaisten aikojen asetukset.

Synkronointiaikataulujen muuttaminen

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **ActiveSync**.
2. Kosketa **Valikko** → **Ajoitus...**.
3. Aseta seuraavat vaihtoehdot:
   - **Ruuhka-ajat**: aseta synkronisointitaajuus ruuhkatunteina
   - **Hiljaiset ajat**: aseta synkronisoinnin tiheys hiljaisina aikoina
   - **Käytä näitä asetuksia verkkovierailuissa**: tällä asetuksella synkronointiaikatauluja käytetään myös kotiverkon ulkopuolella
   - **Lähetä/vastaanota, kun valitsen Lähetä**: synkronointi käynnistetään, kun napsautat viestinvälitystoiminnon **Lähetä**-painiketta
4. Kosketa lopuksi ok.

jakso 7

Lisäohjelmat

Tässä jaksossa esitellään pelit, Java-ohjelma, laskin, älykäs muunnin, tehtävienhallinta, Tehtävänvaihto, haku, päävalikko, resurssienhallinta, TV-Out Katselu ja digitaalinen kehys.

Saatavilla olevat ohjelmat voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan.

Pelit

Voit pelata hauskoja pelejä, kuten Bubble Breakeria ja pasianssia. Voit myös ladata uusia Java-pelejä ja pelata niitä.

Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Pelit**.

Java

Ladatut pelit ja sovellukset tallennetaan Java-kansioon.

Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Java**.

Laskin

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Laskin**.
2. Anna ensimmäinen numero näytössä näkyvillä laskimen painikkeilla.

   Jos haluat tyhjentää näytön numeroista, kosketa **C**.

   Jos haluat poistaa vain viimeksi syötetyn numeron, kosketa syöttökentän oikealla puolella olevaa nuolta.

3. Kosketa laskutoimintoa.
4. Anna toinen luku.
5. Laske tulos koskettamalla **=**.

Näyttö sisältää seuraavat toimintopainikkeet:

- **C**: poistaa syötetyt numerot.
- **MC**: tyhjentää laskimen muistiin tallennetun arvon.
- **MR**: hakee muistiin tallennetun arvon ja lisää sen nykyiseen laskutoimitukseen.
- **M+**: summaa nykyisen numeron laskimen muistiin.

Älykäs muunnin

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Älykäs muunnin**.
2. Valitse muunnettava mittayksikkö.
3. Anna muunnettava määrä.
4. Muuta perusyksikkö (tarvittaessa). Laite näyttää muuntotuloksen.

Tehtävienhallinta

Tämä laite on monitoimilaite. Laitteessa voi olla samalla kertaa käynnissä useita ohjelmia. Useiden ohjelmien samanaikainen käyttäminen voi kuitenkin aiheuttaa kaatumisia ja hidastumista tai lisätä virrankulutusta. Voit välttää tällaiset ongelmat sulkemalla tarpeettomat ohjelmat **Tehtävienhallinta**-valikossa.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Tehtävienhallinta**. Näkyviin tulee luettelo kaikista laitteessa käynnissä olevista ohjelmista.

2. Voit aktivoida haluamasi ohjelman koskettamalla sitä ja koskettamalla sitten **Valikko** → **Vaihda**.
   Voit sulkea haluamasi ohjelman koskettamalla **Lopeta tehtävä**. Jos haluat sulkea kaikki ohjelmat, kosketa **Valikko** → **Lopeta kaikki tehtävät**.

Jos käytössä on samalla kertaa 10 ohjelmaa tai enemmän, ensimmäisenä aktivoitu ohjelma saattaa sulkeutua.

Tehtävänvaihto

Tehtävänvaihto voit siirtyä johonkin käynnissä olevista ohjelmista.

1. Paina jonkin aikaa [ ]. Voit myös koskettaa **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Tehtävänvaihto** tai vetää sormella näytön alaosasta näytön yläosaan.
2. Voit aktivoida haluamasi ohjelman koskettamalla sitä.
   Voit sulkea haluamasi ohjelman koskettamalla **Lop. tehtävä** → ohjelma.
   Jos haluat sulkea kaikki ohjelmat, kosketa **Lop. kaikki**.

Laitteen hakutoiminto

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Haku**.
2. Kirjoita hakukenttään osa tiedoston tai kansion nimestä.

Voit rajata hakua valitsemalla haluamasi tietotyypin Tyyppi-alasvetovalikosta.

3. Kosketa **Etsi**.

Voit avata tulosluettelossa näkyvän kohteen koskettamalla sen nimeä.

Päävalikko

1. Paina [ ]. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Päävalikko**.
2. Valitse sovellus.
   Voit myös koskettaa **Pikakuv.** → sovellus.

Voit muokata pikakuvakkeita seuraavasti:

1. Kosketa päävalikkonäytössä **Pikakuv.** → **Muokkaa**.
2. Kosketa sovelluskuvaketta ja vedä se haluamaasi paikkaan.
3. Kosketa **Ok**.

Resurssienhallinta

Resurssienhallinnan avulla voit selata laitteesi kaikkia tiedostoja ja kansioita. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Resurssienhallinta**.

Voit siirtyä ylemmälle kansiotasolle koskettamalla **Ylös**. Voit uudelleennimetä, poistaa tai muokata tiedostoja ja kansioita koskettamalla **Valikko**.

TV-Out Katselu

Voit katsella laitteen näyttöä television kuvaruudulta, kun kytket laitteen televisioon TV out -kaapelilla.

1. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset** → **Järjestelmä**-välilehti → **TV-ulostulo**.
2. Valitse TV:n asetukset.

3. Kosketa ok.
4. Kytke televisio ulkoisen tulon tilaan.
5. Kytke laite televisioon TV out -kaapelin avulla.
6. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **TV-Out Katselu**.
   Näyttö siirtyy TV Out -tilaan, jolloin laitteen näyttö näkyy television kuvaruudussa.

Digitaalinen kehys

Voit katsella suosikkivalokuviasi kellon kanssa laitteen näytössä.

Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Ohjelmat** → **Digitaalinen kehys**.

Koskettamalla näyttöä saat esiin seuraavat näppäimet:

Kuvake	Toiminto
	Vaihda näyttötapaa
	Siirry edelliseen kuvaan
	Toista
	Pysäytä
	Siirry seuraavaan kuvaan
	Muuta kellon ja kalenterin tyyppiä
	Muuta asetuksia
	Sulje digitaalinen kehys

Kielen vaihtaminen

Jos laitteesi mukana toimitettiin microSD-muistikortti, mene kohtaan 1.

Jos laitteesi mukana ei toimitettu microSD-muistikorttia, mene kohtaan 6.

1. Paina ja pidä sammuttaaksesi laitteen (jos tarpeellista).
2. Aseta toimitettu muistikortti.
3. Paina ja pidä laittaaksesi laitteen päälle.
   Multi-language asennusohjelma käynnistyy automaattisesti.
4. Kosketa **Install**.
5. Odota kunnes asennustiedostot on kopioitu laitteeseen.

CAUTION Älä kosketa näyttöä tai paina mitään painiketta kopioinnin aikana.

6. Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset** → **Järjestelmä**-välilehti ja valitse .
7. Kosketa MLI-tiedostoa ja paina **Valitse**.
8. Lue ohjeet ja valitse **Vaihda kieltä**.
9. Kirjoita 1234 ja paina **Kyllä**.
   Laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.
10. Kun kielenvalintaikkuna tulee näkyviin, selaa haluamasi kielen kohdalle painamalla tai .
11. Paina valitaksesi kielen.
12. Paina valitaksesi Kyllä-vahvistusruudun ja paina .

13. Paina valitaksesi **Seuraava**.
    Laiteohjelmisto asennetaan ja laite käynnistyy uudelleen automaattisesti.

- Jos asennustiedostot on kopioitu laitteeseen, seuraavalla kerralla kun vaihdat kieliasetusta, mene suoraan kohtaan 6.
- Jos asennustiedostoja ei ole kopioitu laitteeseen, kopioi kaikki MLI-tiedostot ja TXT-tiedostot muistikortilta My Storage kansioon manuaalisesti. (My Storage kansio saattaa olla nimetty toisin riippuen palveluntarjoajastasi.)

jakso 8

Vianmääritys

Jos laitteesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket virran laitteeseen, näkyviin voivat tulla seuraavat sanomat:

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
SIM-kortti puuttuu.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Anna PIN-koodi.	Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Ota PIN-koodin kysely pois käytöstä koskettamalla **Käynnistä** → **Asetukset** → **Henkilökohtainen**-välilehti → **Puhelin** → **Turvallisuus**-välilehti ja poista valintaruudun **Vaadi PIN-koodi puhelinta käytettäessä**-valinta.

Sanoma	Yritä ratkaista ongelma näin:
SIM-kortti on estetty.	Jos SIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Sinun on annettava palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.

Laitteesi ei vastaanota signaalia (ei palkkeja verkkokuvakkeen vieressä)

- Jos olet juuri kytkenyt virran laitteeseesi, odota noin kaksi minuuttia, jotta laite löytää verkon ja alkaa vastaanottaa sen signaalia.
- Et ehkä voi vastaanottaa signaalia tunneleissa tai hisseissä. Siirry avoimempaan tilaan.
- Voit olla palvelualueiden välissä. Sinun pitäisi vastaanottaa signaali, kun siirryt palvelualueelle.

Olet unohtanut suojauskoodin, PIN-koodin tai PUK-koodin

Jos unohdat tai kadotat tämän tai muun koodin, ota yhteyttä myyjään tai palveluntarjoajaan.

Näytössä näkyy valkoisia rivejä

Näytössä voi näkyä valkoisia viivoja, jos kytket laitteeseen virran pitkän käyttämättömänä olon jälkeen tai jos poistat akun katkaisematta laitteesta ensin virtaa. Viivat häviävät yleensä näytöstä pian.

Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut [ ].

- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Olet valinnut yhteyshenkilön, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero (tarvittaessa) uudelleen.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Siirrä mikrofoni lähemmäksi suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Puhelun äänenlaatu on huono

- Varmista, että et peitä laitteen sisäistä antennia ja Bluetooth-antennia. Sisäinen antenni ja Bluetooth-antenni sijaitsevat laitteen alareunassa.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä latauksen aikana.

- Irrota laite laturista, poista akku ja aseta se takaisin paikalleen sekä yritä suorittaa sitten lataus uudelleen.
- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.

- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun useita sovelluksia käytetään samanaikaisesti, laitteesi tarvitsee enemmän virtaa ja se voi kuumeta. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa laitteesi elinikään tai suorituskykyyn.

Laite ei saa yhteyttä internetiin

- Varmista, että olet määrittänyt internetin palveluntarjoajasi oikeat asetukset.
- Varmista, että olet aktivoinnut langattoman yhteyden matkapuhelinpalveluntarjoajaasi ja että laite vastaanottaa signaalia oikein.
- Varmista, että olet antanut oikean käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Bluetooth-laitetta ei löydy

- Varmista, että kummassakin laitteessa on käytössä Bluetooth-ominaisuus.
- Varmista, että laitteiden välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.
- Varmista, että kumpikin laite näkyy toisille laitteille.
- Varmista, että kumpikin laite on yhteensopiva langattoman Bluetooth-teknologian kanssa.
- Varmista, että molempiin laitteisiin on syötetty oikea PIN-koodi.

En pysty kuuntelemaan musiikkia Bluetooth-kuulokemikrofonilla.

- Varmista, että laitteesi on kytketty kuulokkeisiin.
- Varmista, että kuulokkeet tukevat musiikkiformaattia, jota yrität kuunnella.

- Varmista, että kuulokkeiden ja laitteen välinen etäisyys on alle 10 metriä ja että niiden välissä ei ole seiniä tai muita esteitä.

Nollaus

Jos kohtaat vakavan virheen käyttäessäsi puhelinta se täytyy ehkä nollata.

Nollauksen voi tehdä kahdella tapaa; perusnollauksen tai täysnollauksen.

- **Perusnollaus**: Laitteen ollessa päällä, paina kapeakärkisellä esineellä nollauspainiketta virtapainikkeen vieressä.

Perusnollaus ainoastaan käynnistää laitteen uudelleen ja pysäyttää kaikki käynnissä olevat prosessit.

- **Täysnollaus**: Täysnollauksen voi tehdä kahdella tapaa.

  - Kosketa Tänään-näytössä **Käynnistä** → **Asetukset** → **Järjestelmä**-välilehti → **Täysnollaus** → **Tyhjennä muisti**.
  - Pidä [ ] ja [ ] painettuna yhtäaikaisesti ja paina samalla kapeakärkisellä esineellä nollauspainiketta virtapainikkeen vieressä.

    Pidä [ ] ja [ ] painettuna kunnes näkyviin tulee musta ruutu. Valitse Alusta-vaihtoehto jatkaaksesi täysnollausta.

Täysnollaus poistaa kaikki asennetut ohjelmat, mukaanlukien kaiken mitä on tallennettu Omaan Laitteeseen, ja palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi. Täysnollaus ei nollaa valittua kieltä.

jakso 9

MICROSOFTIN WINDOWS MOBILE 6 - OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

Nämä sopimusehdot muodostavat sopimuksen sinun ja Samsung Electronics Inc:n ("Yritys") välille. Lue nämä ehdot. Nämä ehdot koskevat tämän laitteen sisältämää ohjelmistoa. Ohjelmistoon kuuluu myös kaikki erilliset mediat, joilla ohjelmisto on toimitettu.

Microsoft Corporation tai sen tytäryritys on lisensoinut tämän laitteen sisältämän ohjelmiston Yritykselle.

Nämä ehdot koskevat myös tämän ohjelmiston kaikkia

- päivityksiä
- lisäversioita
- internet-pohjaisia palveluita
- tukipalveluita

ellei näiden mukana toimiteta muita ehtoja. Tässä tapauksessa sovelletaan mukana toimitettuja ehtoja.

Kuten jäljempänä on kuvattu, käyttämällä joitakin ominaisuuksia hyväksyt, että joitakin yleisiä tietokonetietoja lähetetään internet-pohjaisia palveluita varten.

Käyttämällä ohjelmistoa, mukaan lukien käyttö tässä laitteessa, hyväksyt nämä ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä laitetta ja ohjelmistoa. Ota tällöin yhteys Yritykseen palautuskäytännön määrittämiseksi hyvitystä varten.

VAROITUS: Jos ohjelmisto sisältää äänellä käytettäviä teknologioita, tämän ohjelmiston käyttäminen vaatii käyttäjältä tarkkaavaisuutta. Huomion kiinnittäminen muualle kuin tiehen ajoneuvoa ajettaessa, voi johtaa onnettomuuksiin tai muihin vakaviin seuraamuksiin. Myös satunnainen ja hetkellinen huomion kiinnittäminen muualle ajon aikana kriittisellä hetkellä voi olla vaarallista. Yritys ja Microsoft eivät anna mitään vakuutuksia, takuita tai muita määrityksiä siitä, että tämän ohjelmiston MINKÄÄNLAINEN käyttö ajon tai moottoriajoneuvon muunlaisen käsittelyn aikana on laillista, turvallista, millään tavalla suositeltavaa tai tarkoituksellista.

Noudattamalla näitä sopimusehtoja sinulle myönnetään seuraavat oikeudet.

1. **KÄYTTÖOIKEUDET.**
   Saat käyttää ohjelmistoa siinä laitteessa, jonka mukana ohjelmiston on ostettu.

2. **MUUT LISENSOINTIVAATIMUKSET JA/ TAI KÄYTTÖOIKEUDET.**

   a. **Käyttötarkoitus.** Yritys on suunnitellut tämän laitteen tiettyä tarkoitusta varten. Ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan kyseiseen tarkoitukseen.

   b. **Mukana tulevat Microsoftin ohjelmat ja muut tarvittavat lisenssit.** Alla annettuja poikkeuksia lukuun ottamatta, nämä käyttöoikeussopimusehdot koskevat kaikkia ohjelmiston sisältämiä Microsoftin ohjelmia.

Jos jonkin ohjelman käyttöoikeussopimusehdoissa sinulle myönnetään muita oikeuksia, jotka eivät ole nimenomaisesti ristiriidassa näiden sopimusehtojen kanssa, sinulla on myös kyseiset oikeudet.

i. Tämä sopimus ei myönnä sinulle mitään oikeuksia Windows Mobile Device Center-, Microsoft ActiveSync- tai Microsoft Outlook 2007 Trial -sovelluksiin, joihin sovelletaan niiden mukana toimitettuja käyttöoikeussopimusehtoja.

c. **Puheentunnistus.** Jos ohjelmistoon sisältyy puheentunnistuskomponentti(komponentteja), ymmärrät, että puheentunnistus on luonnostaan tilastollinen prosessi ja että tunnistusvirheet ovat luonnollisia tässä prosessissa. Yritys, Microsoft tai näiden toimittajat eivät vastaa mistään puheentunnistusprosessin virheiden aiheuttamista vahingoista.

d. **Puhelintoiminto.** Jos laiteohjelmistoon sisältyy puhelintoiminto, laiteohjelmiston kaikkia tai jotain osia ei välttämättä pysty käyttämään ilman langattoman tietoliikennetarjoajan ("Matkapuhelinoperaattorin") kanssa tehtyä voimassa olevaa palvelusopimusta tai jos Matkapuhelinoperaattorin verkko ei ole toiminnassa tai määritetty toimimaan laitteen kanssa.

3. **KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN LAAJUUS.** Ohjelmistoon myönnetään ainoastaan käyttöoikeus, eikä sitä myydä.

Tämä sopimus antaa sinulle ainoastaan joitakin ohjelmiston käyttöoikeuksia. Yritys ja Microsoft pidättävät kaikki muut oikeudet. Ellei sovellettava laki anna sinulle muita oikeuksia tästä rajoituksesta huolimatta, saat käyttää ohjelmistoa ainoastaan tässä sopimuksessa sallitulla tavalla. Ohjelmistoa käyttäessäsi sinun on noudatettava kaikkia ohjelmiston teknisiä rajoituksia, jotka sallivat ohjelmiston käyttämisen vain tietyillä tavoilla. Et saa:

- yrittää kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia
- purkaa ohjelmistoa käänteisesti, palauttaa ohjelmistoa alkuperäiselle ohjelmointikielelle tai purkaa ohjelmistoa
- tehdä ohjelmistosta useampia kopioita kuin tässä sopimuksessa on määritetty
- julkistaa ohjelmistoa muiden kopioitavaksi
- vuokrata, leasing-vuokrata tai lainata ohjelmistoa tai
- käyttää ohjelmistoa kaupallisiin palveluihin.

Tällä laitteella olevan ohjelmiston käyttöoikeudet eivät anna sinulle mitään oikeuksia toteuttaa Microsoftin patentteja tai Microsoftin muita ohjelmiston tai laitteiden, joilla on pääsy tähän laitteeseen, immateriaalioikeuksia, ellei tässä sopimuksessa ole nimenomaan toisin sovittu.

Saat käyttää ohjelmiston etäkäyttöteknologioita, kuten Remote Desktop Mobile -teknologiaa, ohjelmiston etäkäyttöön tietokoneelta tai palvelimelta. Vastuullasi on hankkia muiden ohjelmien käyttämisessä käytettävien protokollien käyttöoikeudet.

4. **INTERNET-POHJAISET PALVELUT.** Microsoft toimittaa ohjelmistolla internet-pohjaisia palveluita. Microsoft voi muuttaa tai peruuttaa ne milloin tahansa.

   a. **Internet-pohjaisia palveluja koskeva lupa.** Jäljempänä kuvatut ohjelmisto-ominaisuudet muodostavat yhteyden Microsoftin tai palveluntarjoajan tietokonejärjestelmiin internetin kautta. Joissakin tapauksissa yhteyden muodostamisesta ei anneta erillistä ilmoitusta. Voit kytkeä joitakin näitä ominaisuuksia pois päältä tai olla käyttämättä niitä. Lisätietoa näistä ominaisuuksista on saatavissa osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.

Käyttämällä näitä ominaisuuksia hyväksyt kyseisen tiedon lähettämisen. Microsoft ei käytä tietoja sinun tunnistamiseksi tai ottaakseen sinuun yhteyttä.

Laitetta koskevat tiedot. Seuraavat ominaisuudet käyttävät internet-protokollia, jotka lähettävät laitteen tietoja vastaaville järjestelmille. Tällaisia tietoja ovat internet-protokollan osoite, käyttöjärjestelmän tyyppi, selain ja käyttämäsi ohjelmiston nimi ja versio sekä laitteen, johon ohjelmisto on asennettu, kielikoodi. Microsoft käyttää näitä tietoja toimittaakseen sinulle internet-pohjaisia palveluja.

- ***Windows Mobile -päivitysominaisuus.*** Windows Mobile -päivitysominaisuuden avulla voit hakea ja ladata ohjelmistopäivityksiä, jos päivityksiä laitteellesi on saatavissa. Sinun ei tarvitse välttämättä käyttää tätä ominaisuutta.

Yritys ja/tai Matkapuhelinoperaattorisi ei ehkä tue tätä ominaisuutta tai päivitystä laitteellesi.

- ***Windows Media Digital Rights Management.*** Sisällön omistajat käyttävät Windows Media Digital Rights Management -teknologiaa (WMDRM) immateriaalioikeuksiensa, tekijänoikeudet mukaan lukien, suojaamiseksi. Tässä ja muiden osapuolten ohjelmistoissa WMDRM-teknologiaa käytetään WMDRM-suojatun sisällön toistamiseen ja kopioimiseen. Jos ohjelmisto ei pysty suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää Microsoftia peruuttamaan ohjelmiston kyvyn käyttää WMDRM-teknologiaa suojatun sisällön toistamiseen tai kopioimiseen. Peruuttaminen ei vaikuta muuhun sisältöön. Kun lataat suojattua sisältöä koskevat lisenssit, hyväksyt, että Microsoft voi liittää linsenssien mukaan peruutuslistan. Sisällön omistajat voivat vaatia sinua päivittämään WMDRM-teknologian, jotta voit käyttää heidän sisältöään. Microsoftin ohjelmisto, joka sisältää WMDRM-teknologian, pyytää hyväksyntäsi ennen päivittämistä. Jos hylkäät päivityksen, et voi käyttää sisältöä, joka vaatii päivityksen.

b. **Internet-pohjaisten palvelujen väärinkäyttö.** Näitä palveluja ei saa käyttää millään tavalla, joka voi vahingoittaa niitä tai vaikuttaa toisten kykyyn käyttää niitä. Palveluja ei saa käyttää millään tavalla yrittääksesi päästä luvattomasti palveluihin, tietoihin, tileille tai verkkoon.

5. **MPEG-4-STANDARDIA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA.** Ohjelmisto saattaa sisältää kuvan purkamiseen tarkoitettua MPEG-4-tekniikkaa. Tämä teknologia on videosisällön pakkausformaatti.

MPEG LA, L.L.C. vaatii tämän huomautuksen:

TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN MILLÄ TAHANSA TAVALLA, JOKA HYÖDYNTÄÄ MPEG4-STANDARDIA ON KIELLETTY, LUKUUN OTTAMATTA KÄYTTÖÄ, JOKA LIITTYY SUORAAN (A) TIETOON, (i) JONKA ON LUONUT KÄYTTÄJÄ TAI JOKA ON HANKITTU VELOITUKSETTA KÄYTTÄJÄLTÄ, JOKA EI HARJOITA LIIKETOIMINTAA JA (ii) JOKA ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖKOHTAISEEN KÄYTTÖÖN, JA (B) MUUHUN KÄYTTÖÖN, JOLLE MPEG LA, L.L.C ON ERIKSEEN MYÖNTÄNYT KÄYTTÖOIKEUDEN.

Jos sinulla on kysyttävää MPE-4-standardista, ota yhteys: MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; www.mpegla.com.

6. **DIGITAALISET SERTIFIKAATIT.** Ohjelmisto käyttää digitaalisia sertifikaatteja muodossa X.509. Näitä digitaalisia sertifikaatteja käytetään todennukseen.

7. **YHTEYSOHJELMISTO.** Laitepakettiisi saattaa kuulua Windows Mobile Device Center- tai Microsoft ActiveSync-ohjelmisto. Jos olet saanut kyseisen ohjelmiston, voit asentaa sen ja käyttää sitä sen mukana toimitettujen käyttöoikeussopimusehtojen mukaisesti. Jos ohjelmiston mukana ei toimiteta mitään käyttöoikeussopimusehtoja, tällöin voit asentaa ainoastaan ohjelmiston yhden (1) kopion yhdelle tietokoneelle ja käyttää sitä.

8. **VERKKOYHTEYS.** Jos käytät verkkoa, kuten työnantajan verkkoa, verkon hallitsija voi rajoittaa laitteesi ominaisuuksia tai toiminnallisuutta.
9. **TUOTETUKI.** Tietoja tukivaihtoehdoista on saatavissa Yritykseltä. Tuen numero on toimitettu laitteen mukana.
10. **LINKIT MUIDEN OSAPUOLTEN VERKKOSIVUILLE.** Jos ohjelmisto sisältää linkkejä muiden osapuolten verkkosivuille, nämä linkit toimitetaan vain käytön helpottamiseksi, eikä minkään linkin sisällyttäminen tarkoita, että Microsoft tukee kyseistä muun osapuolen sivustoa.
11. **VARMUUSKOPIO.** Saat tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion. Varmuuskopiota saa käyttää ainoastaan ohjelmiston uudelleenasentamiseksi laitteeseen.
12. **KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN TODISTE.** Jos olet ostanut ohjelmiston laitteen mukana, levyllä tai muulla medialla, lisensoidun ohjelmiston tunnistaa alkuperäisen ohjelmiston kopion alkuperäisestä Certificate of Authenticity -tarrasta. Tämän vahvistukseksi tarran on oltava kiinnitetty laitteseen tai se löytyy Yrityksen ohjelmistopaketin ulko- tai sisäpuolelta. Jos olet saanut tarran erikseen, se ei ole voimassa. Sinun tulee säilyttää tarra laitteessa tai pakkauksessa todisteena siitä, että sinulla on ohjelmiston käyttöoikeussopimus. Alkuperäisen Microsoft-ohjelmiston tunnistaminen, katso lisätietoa osoitteesta http://www.howtotell.com.
13. **SIIRTÄMINEN KOLMANNELLE OSAPUOLELLE.** Ohjelmiston saa siirtää suoraan kolmannelle osapuolelle ainoastaan laitteen,

Certificate of Authenticity -tarran ja näiden käyttöoikeussopimusehtojen kanssa. Ennen ohjelmiston siirtämistä kolmannen osapuolen on hyväksyttävä, että nämä käyttöoikeussopimusehdot koskevat ohjelmiston siirtämistä ja käyttämistä. Et saa säilyttää yhtään ohjelmiston kopiota varmuuskopio mukaan lukien.

14. **EI VIKASIETOA.** Ohjelmisto ei ole vikasietoinen. Yritys on asentanut ohjelmiston laitteeseen ja vastaa sen toiminnasta laitteessa.

15. **KÄYTTÖRAJOITUKSET.** Microsoftin ohjelmisto on suunniteltu järjestelmiin, jotka eivät tarvitse vikakestävyysominaisuutta. Microsoftin ohjelmistoa ei saa käyttää missään laitteessa tai järjestelmässä, jossa ohjelmiston virheellinen toiminta johtaa ennustettavissa olevaan tapaturmariskiin tai kuolemaan. Tähän lukeutuu käyttö ydinlaitoksissa, ilma-alusten navigoinnissa tai tiedonvälitysjärjestelmissä ja lennonjohdossa.

16. **EI TAKUITA.** Ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan". Sinä vastaat kaikista sen käyttämiseen liittyvistä riskeistä. Microsoft ei myönnä mitään ilmaistuja vakuutuksia, takuita tai ehtoja. Laitteelle tai ohjelmistolle saamasi takuut eivät ole Microsoftin tai sen tytäryritysten myöntämiä, eivätkä ne sido Microsoftia tai sen tytäryrityksiä. Paikallisten lakien niin salliessa, Yritys ja Microsoft eivät myönnä mitään oletettuja takuita soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuudesta.

17. **KORVAUSVASTUUN RAJOITUKSET.** Microsoftin ja sen tytäryritysten vain suorista vahingoista maksama korvaus on korkeintaan viisikymmentä Yhdysvaltain dollaria (U.S. $50.00) tai vastaava summa paikallisessa valuutassa. Mitään muita korvauksia muista vahingoista, mukaan lukien seuraamukselliset, erityiset, suorat tai tahattomat vahingot ja voittojen menetys, ei myönnetä.

    Tämä rajoitus koskee:

    - kaikkea ohjelmistoon, palveluihin, muiden osapuolten internet-sivustojen sisältöön (koodi mukaan lukien) tai muiden osapuolten ohjelmiin liittyvää ja
    - sopimusrikkomuksen vaateita, takuuvaateita, takuita tai ehtoja, suoraa korvausvastuuta, huolimattomuutta tai muuta väärytttä sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

    Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että Microsoftin tulisi olla ollut tietoinen vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske sinua, koska maasi ei ehkä salli tahattomien, seuraamuksellisten tai muiden vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista.

18. **VIENTIRAJOITUKSET.** Ohjelmistoon sovelletaan Yhdysvaltojen vientilakeja ja -säännöksiä. Sinun on noudatettava kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmistoon sovellettavia vientilakeja ja -säännöksiä. Näihin lakeihin sisältyy rajoituksia kohteista, loppukäyttäjistä ja loppukäytöstä. Lisätietoja on saatavissa osoitteessa www.microsoft.com/exporting.

Hakemisto

ActiveSync
- aikataulu, 58
- asentaminen, 56
- Exchange-palvelin, 57
- synkronoiminen, 57

Bluetooth
- aktivoiminen, 53
- COM-portti, 55
- liittäminen muihin laitteisiin, 54
- tietojen lähettäminen, 54
- tietojen vastaanottaminen, 55

Diat
- diaesitysten katselu, 28
- valokuva-albumien luominen, 27
- valokuvien muokkaaminen, 28

Exchange-palvelin, *katso ActiveSync*.

FM-radio, 36

Google Launcher, 50

Google Maps, 51

hälytys
- asettaminen, 45
- pysäyttäminen, 45

Java, 59

kalenteri
- näkymän vaihtaminen, 41
- tapahtumien hälytysten pysäyttäminen, 41
- tapahtumien luominen, 40

kamera, 23

laskin, 59

luonnokset, 17

Media-albumi
tiedostojen avaaminen, 26
tiedostojen lähettäminen, 27
valokuvien katselu, 25
videoiden toistaminen, 26

Messenger
chattailu, 48
käyttöönotto ja sisäänkirjautuminen, 48

muistilaput
lähettäminen, 44
luominen, 43

muunnin, 60

Office Mobile
Excel-työkirjat, 41
OneNote, 43
PowerPoint-diaesitykset, 42
Word-asiakirjat, 42

pelit, 59

Podcastit, 49

puhelut
estäminen, 19
Puheluhistoria, 19
soitonsiirto, 19
soittaminen ulkomaille, 18

RealPlayer *katso media*

Resurssienhallinta, 62

RSS Reader, 49

ShoZu, 30

Streaming Player, 36

Tehtävänvaihto, 61

tehtävät
luominen, 44
merkitseminen tehdyksi, 45

Tehtävienhallinta, 60

tekstin syöttäminen
näppäimistö, 15

Touch Player
kirjaston päivittäminen, 29
soittolistan luominen, 30
tiedostojen toistaminen, 29

TV-Out Katselu, 62

Videoeditori, 32

Viestinvälitys
katselu, 22
multimedia, 20
sähköposti, 21
teksti, 20

Windows Live, 47

yhteystiedot
kuvien ja soittoäänien liittäminen, 40
Outlook-yhteystiedon luonti, 38
pikavalintanumeroiden määrittäminen, 40
SIM-yhteystiedon luonti, 38
yhteystietojen etsiminen 39
yhteystietokorttien kopiointi ja siirtäminen, 39

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : SGH-i900

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007)** **EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168 !

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.05.22 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

*** Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.**

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa laitteesi ominaisuuksista laitteen ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.

Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.

Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Finnish. 03/2009. Rev. 1.1